

Sobre Funciones y Configuración Novel ECO 2

En este documento se desarrollan las distintas configuraciones y funciones de la balanza Novel ECO 2.

Está dirigido al área de servicios de KRETZ, a toda la red de Servicio Técnico que trabaja con balanzas de Kretz S.A., distribuidores y usuarios.



Contenido

SOBRE FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2	
SUMA DE ARTICULOS PESABLES Y NO PESABLES	3
CONFIGURACION DE EMPRESA	5
FUNCION CONTADORA	
FUNCION PRECIO EXTENDIDO	
CONFIGURACION DE CODIGO DE BARRAS	14
AVISO DE BATERIA BAIA	21
BORRADO DE MEMORÍA	



SUMA DE ARTICULOS PESABLES Y NO PESABLES

<u>Introducción</u>

Las balanzas ECO permiten realizar la suma de artículos pesables y no pesables.

Esto se da por ejemplo cuando un cliente está comprando productos pesables y otros que son vendidos por unidad.

Este procedimiento está basado en la **Balanza Novel ECO 2** y es válido para **Delta ECO 2** y **Aura ECO**.

<u>Procedimiento</u>

Para realizar la suma de artículos utilizando PLUs, estos deben estar previamente cargados en la balanza.

Suma de artículos pesables con PLUs

Colocar el artículo sobre la bandeja de la balanza, luego llamar al PLU digitando el numero del



KRETZ

FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2

Suma de artículos no pesables con PLUs

Llamar al PLU, en la pantalla aparece la cantidad de unidades = 1, el precio por unidad y el importe total. Si se desea vender más unidades de ese artículo, digitar la cantidad deseada.



Luego presionar la tecla

A continuación, se procede a sumar el próximo articulo (pesable o no) o bien si es un único artículo, cerrar la venta como se describió en el procedimiento de suma de artículos pesables.

Suma de artículos pesables sin PLUs

Colocar el artículo sobre la bandeja de la balanza, luego ingresar el precio por kilo del producto.



A continuación, presionar la tecla LECHA HORA. Quitar el articulo y colocar el segundo articulo en

la bandeja de la balanza. Colocar el precio por kilo, luego presionar la tecla **FECHA HORA**. Repetir este procedimiento hasta que se finalice la venta, presionar la tecla



Luego presionar una vez más la tecla vuerto para cerrar la venta.

Suma de artículos no pesables sin PLUs

TOTAL

	\$/un
2	ALT

Digitar el precio por unidad y luego presionar la tecla **Cartina**, en la pantalla aparece la cantidad de unidades = 1, el precio por unidad ingresado y el importe total. Si se desea vender

más unidades de ese artículo, digitar la cantidad deseada. Luego presionar la tecla **Echalhora**



A continuación, se procede a sumar el próximo articulo (pesable o no) o bien si es un único artículo, cerrar la venta como se describió en el procedimiento de suma de artículos pesables.

CONFIGURACION DE EMPRESA

<u>Introducción</u>

El nombre y dirección del comercio es necesario programarlo si se utiliza un impresor PIC conectado a la balanza Novel Eco 2. Al pie de la etiqueta o en el encabezado del ticket, salen impresos los datos del comercio.

<u>Procedimiento</u>

Ingresaremos en el menú de programación de la balanza Novel Eco 2. Presionar la tecla

















Presionar la tecla **PREEMP** 4 veces para que la balanza muestre lo siguiente









para pasar de NO a SI como se muestra a continuación





para ingresar a editar el nombre del comercio, por defecto la balanza

trae ya uno configurado







Presionar la tecla para eliminar el nombre que trae por defecto la balanza, y escribir el nombre del comercio utilizando las teclas alfanuméricas del teclado. Las letras pasaran una a una a medida que se presiona la tecla en cuestión.

Para borrar una letra o número que se colocó por error, buscar la letra errónea con las teclas



, posicionarse en la letra y mantener presionada la tecla







PLU





A continuación, se muestra la dirección del comercio



Por defecto la balanza ya trae este dato como ejemplo. Presionar la tecla de la misma manera como cuando se ingresa el nombre del comercio.



Al finalizar presionar la tecla

La balanza muestra lo siguiente





De esta manera queda configurada la empresa. Para salir del modo de programación presionar 2



A continuación, realizar una prueba de impresión y corroborar que los datos fueron ingresados correctamente.

FUNCION CONTADORA

<u>Introducción</u>

Existen 2 modos de operación de la función CONTADORA de la balanza. Un modo simple para "conteo de piezas" (con o sin PLU), y un modo de "Venta Unitaria con conteo" (con o sin PLU) que permite tomar la cantidad de unidades del producto a vender, a través de la función contadora.

En el modo CONTADORA de PIEZAS la balanza permite cargar un PLU e imprimir una ETIQUETA o un TIQUET con producto identificado.

En el modo VENTA UNITARIA con CONTEO la balanza permite cargar un PLU e imprimir una ETIQUETA con código de barras o un TIQUET con la Suma de varios artículos.

Modo CONTADORA de PIEZAS

En este modo de operación la función contadora permite contar piezas a partir de una de muestra conocida. La balanza calculará la cantidad de piezas en relación al peso de la cantidad de piezas colocadas sobre el plato receptor de carga.

Operación en Modo CONTADORA de PIEZAS

- 1. Para ingresar a la función CONTADORA pulse la tecla de función 📼
- 2. Ingrese la cantidad de piezas de muestra a través del teclado numérico.
- 3. Coloque las muestras sobre el plato de la balanza y pulse la tecla



FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2

- 4. Para operar con PLU, digite el número de PLU y pulse la tecla Mantenga pulsada la tecla para visualizar el Nombre del PLU en el visor de la balanza.
- 5. Agregue más piezas sobre el plato, el visor mostrará la cantidad de piezas.
- 6. Para imprimir una Etiqueta o Tiquet, pulse la tecla 드
- 7. Para cambiar la Cantidad de Piezas de la Muestra pulse la tecla ECA. Se borrará el PLU previamente cargado.

ΤΟΤΑΙ

8. Para SALIR de la función contadora y retornar al modo normal de funcionamiento, pulse nuevamente la tecla función

Ejemplos de impresión en el Modo Contadora de Piezas

FRU	TILLA	con PLU
ENV: 01/02/14 P:0001	4 VEN: 06/0	2/14
MUESTRA:	PESO (ks) 0.095	UNIDADES
PIEZAS :	PESO (ks) 1.230	UNIDADES
K Ruta Nac.	RETZ S.A. NRO 9 - KH 276	
FECHA: 01/02/ HORA: 08:00	/14	sin PLU
MUESTRA:	PESO (kg) 0.095	UNIDADES 1234
PIEZAS :	PESO (kg) 1.170	UNIDADES

RUTA	KRETZ S. NAC. NRO 9	А. I — КМ	276	con PLU
ENV:01FEB	14 VEN:06F	EB14	T.0067	
FRUTILLA				
MUESTRA:	0.105kg	1	10 U	
PIEZAS :	0.450kg	1.	43 U	
MUCHAS	GRACIAS PO	ir su	Compra	
				sin PLU
RUTA	KRETZ S. NAC. NRO 9	А. 1 — КМ	276	
RUTA FECHA:01/4 HORA: 08:	KRETZ S. NAC. NRO 9 02/14 15	А. I — КМ	276 T.0066	
RUTA FECHA:01/ HORA: 08: MUESTRA:	KRETZ S. NAC. NRO 9 02/14 15 0.105kg	А. I — КМ	276 T.0066 10 U	
RUTA FECHA:01/4 HORA: 08: MUESTRA: PIEZAS :	KRETZ S. NAC. NRO 9 02/14 15 0.105kg 0.445kg	А. I — КМ / /	276 T.0066 10 U 42 U	



Modo VENTA UNITARIA con CONTEO

En este modo de operación la balanza permite realizar la venta de productos unitarios, ingresando el valor de unidades del producto a través de la función de conteo de piezas. La balanza calculará la cantidad de unidades en relación al peso de la cantidad de piezas colocadas sobre el plato receptor de carga.

Operación en Modo VENTA UNITARIA con CONTEO

1. Fije el precio del producto UNITARIO

En operaciones con productos no pesables o de precio unitario existen 2 formas de fijar el precio:

\$/un

a- Digitar el precio unitario y pulsar la tecla

b- Digitar el número de PLU asociado al producto y pulsar la tecla

El visor mostrará 1 UNIDAD del producto.

- Para ingresar la cantidad de unidades a través de la operación de conteo de piezas, pulse la tecla para activar la función Contadora.
- 3. Ingrese la cantidad de piezas de muestra a través del teclado numérico.
- 4. Coloque las muestras sobre el plato de la balanza y pulse la tecla
- 5. Agregue más piezas sobre el plato, el visor mostrará la cantidad de piezas.
- 6. Para cambiar la Cantidad de Piezas de la Muestra pulse la tecla
- 7. Para confirmar la cantidad de piezas contadas y tomar este valor como unidades para la venta del producto, pulse la tecla La balanza automáticamente volverá al estado de venta de artículo unitario.
- 8. Para imprimir una Etiqueta o Tiquet, pulse la tecla

PUU



TUERCA ENV: 01/02/14 UNIDADES BUU. 100 0.025 P:0001 IMPORTE (B) 2500001 001009 KRETZ S.A. RUTA NAC. NRO 9 - KM 276

Ejemplos de impresión en el Modo Venta Unitaria con Conteo

OBS: Durante una operación de venta de productos unitarios puede realizar sumas de varios artículos con cálculo de vuelto y preempaque.

Función de PRECIO EXTENDIDO

La balanza permite expandir a 3 decimales el valor del precio para aumentar la precisión del cálculo de importe en la venta de productos con bajo valor de precio.

Esta característica resulta útil para obtener un cálculo de importe con mayor precisión de redondeo en una operación de Venta Unitaria con Conteo de piezas de muy bajo valor de precio.

Ejemplo:

Para vender 100 unidades que cuestan \$0.025 c/u, con la función de "precio expandido" activada (3 decimales de precio), el cálculo de importe resultante será de \$2.50. Con la función de desactivada el precio será \$0.02 (2 decimales de precio) y el cálculo de importe \$2.00.



FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2

Configurar Precio Expandido

Para activar la función de "Precio Expandido" ingrese al menú de programación de la balanza y seleccione la opción DATOS|PdPre=3 para expandir el valor del precio a 3 decimales. La opción DATOS|PdPre=2 fija 2 decimales para el precio.

CONFIGURACION DE CODIGO DE BARRAS

<u>Introducción</u>

En algunos sistemas de facturación o gestión de los comercios, autoservicios o supermercados, necesitan leer del código de barras el importe, en otros casos el peso. También es posible que se necesite agregar un dígito más al importe, de manera tal que se debe cambiar el formato del código de barras.

A continuación, se muestra como configurar el código de barras en las balanzas ECO. Este procedimiento está basado en la **Balanza Novel ECO 2** y es válido para **Delta ECO 2** y **Aura ECO**.

<u>Procedimiento</u>

y luego la tecla

Ingresar al modo de programación de la balanza. Para esto se debe presionar la tecla



. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla

\$/un





Digitar la clave 99999 y luego presionar la tecla siguiente pantalla



A continuación, se muestra la







FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2



Luego presionar 6 veces la tecla

, que indica hacia abajo, hasta que la pantalla

muestre lo siguiente









FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2



A continuación, presionar la tecla

Luego se muestra lo siguiente



Esta configuración corresponde al formato de código de barras. Tomado el ejemplo 2-5-5, el 2 corresponde a la cantidad de dígitos para el inicio del CB, el 5 a la cantidad de dígitos para el código del PLU y el 5 siguiente es la cantidad de dígitos para el importe o peso.

Hay tres formaros disponibles que se cambian con la tecla que indica a la izquierda

- 2-5-5
- 2-4-6
- 1-5-6

2

TOTALES

Página 18

UN MUNDO DE SOLUCIONES

FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2

ENTRA 🔆 Luego de setear el formato presionar la tecla



PLU



Esto corresponde al código inicio del CB para los artículos que se venden por peso. Para







indica a la derecha



FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2

Esta configuración es para determinar si en el CB se imprime el peso o el importe, si se deja en SI se imprime el peso, caso contrario se imprime el importe. Se cambia presionando la tecla que



A continuación, aparece la siguiente pantalla

productos pesables. Al presionar la tecla



En esta pantalla se determina que inicio de CB se imprime cuando el producto vendido es venta por unidad (no pesable).

Para el cambio se procede de la misma manera que en la configuración del inicio de los



aparece la siguiente pantalla



PLU

FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2



Esta configuración permite determinar si en el código de barras se imprime la cantidad de unidades vendidas o el importe de la venta. Esto es para el caso de artículos que se venden

por unidad (no pesable). Luego de configurar lo que se necesita, presionar la tecla La pantalla de la balanza vuelve al inicio de la programación del CB mostrando lo siguiente





Gara

BORRA

De esta manera se finaliza la configuración del CB. Presionar 2 veces la tecla salir al modo normal de funcionamiento.

<u>AVISO DE BATERIA BAJA</u>

<u>Desarrollo</u>

El aviso de batería baja está para dar aviso al usuario cuando la batería llegue a un nivel bajo de carga. De esta manera el usuario debe constatar si el cargador está conectado. En el uso diario es posible que un tirón de cable desconecte el cargador. Por otro lado, esto ayuda a los STA a identificar el origen del problema en el caso que la balanza tenga el cargador conectado y la balanza muestre BATERIA BAJA. Es muy importante que el cargador se encuentre siempre conectado y evitar utilizar el equipo hasta que se apague. De esta manera se evita que la batería tenga una vida útil muy reducida.

En modelos: AURA ECO / NOVEL ECO 2 / DELTA ECO 2

Cuando la batería tiene nivel crítico de carga y la fuente de tensión externa esta desconectada, el visor de la balanza muestra el mensaje "CARGAR BATERÍA", repetidamente en intervalos de 5 minutos, como aviso de que la batería necesita carga.

En modelo: SINGLE ECO 2

Cuando la batería tiene nivel crítico de carga y la fuente de tensión externa esta desconectada, el visor de la balanza muestra el mensaje " BAT ", repetidamente en intervalos de 5 minutos, como aviso de que la batería necesita carga.



BORRADO DE MEMORIA

Introducción

En algunos casos es posible que la balanza, al cerrar la operación de suma, deja de responder a cualquier tecla.

Para solucionar eso se debe realizar un borrado de memoria y cargar parámetros de fábrica.

<u>Procedimiento</u>

A continuación, se describe el procedimiento para realizar el borrado de memoria y se tomará como ejemplo el modelo Novel ECO 2. El mismo mecanismo se aplica a Delta ECO 2 y Aura ECO.

En primer lugar, se debe encender el equipo e inmediatamente presionar la tecla solo una vez. Luego de esta en la pantalla aparece lo siguiente





Se debe digitar la clave de acceso: 51923 (KRETZ), luego presionar la tecla En la pantalla se muestra lo siguiente Presionar 10 veces la tecla



FUNCIONES Y CONFIGURACION NOVEL ECO 2





, la pantalla se muestra lo siguiente





Presionar la tecla





Al finalizar este proceso se pasa a la siguiente pantalla









Para finalizar, presionar 2 veces la tecla

De esta manera se realiza un borrado y carga de parámetros de fábrica.