

INSTALACION VERIFICADOR NQuire

Sobre el instructivo de Instalación NQuire

En este documento se desarrolla el instructivo de **Instalación Verificador NQuire**.

Está dirigido al área de servicios de KRETZ, a toda la red de Servicio Técnico y distribuidores que trabajan con balanzas de Kretz S.A.

INSTALACION VERIFICADOR NQure

PROCEDIMIENTO

Para transferir archivos entre su NQure y una PC debe habilitarlo. Para eso, siga los pasos indicados a continuación.

Conecte a su PC al verificador NQure mediante un cable de red, conectar el cable de alimentacion, y colocar una ip fija en la pc.

Abrir un navegador de internet. Colocar la IP que viene por defecto, (ip: 192.168.1.200) y presionar enter. De esta forma accedemos a la configuración del Nquire.

El navegador mostrara la siguiente ventana de configuración, luego entrar en NETWORK.

The screenshot shows the 'Newland Configuration tool' interface. On the left is a navigation menu with options: Home, Network, Messages, Scanner, Miscellaneous, Log, Backup, Time, Update, and Reboot. The 'Network' section is active, showing two configuration panels:

- wifi**: Includes fields for ESSID, Wireless key type (set to WPA or WPA2), Wireless key, and Use DHCP (set to Yes). An 'Apply settings' button is at the bottom right.
- Ethernet**: Includes 'Use DHCP' (set to No), IP address (192.168.1.200), Netmask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.1), Nameserver 1 (8.8.8.8), and Nameserver 2 (8.8.4.4). An 'Apply settings' button is at the bottom right.


En el caso que se necesite configurar la comunicación en WI-FI, se debe conocer la IP de la pc, que se va a utilizar, para poder ingresarla en el campo de direccion IP remota, (remote ip address).

Nota: En la ventana de "ejecutar", en la PC, escriba cmd, presione enter, aparecerá una pantalla del sistema, escribe ipconfig y presione Enter. La dirección IP de tu computadora se encuentra en el campo Dirección IPv4. Coloque el indicado, "adaptador de LAN, inalámbrico WI-FI".

This screenshot shows the 'NQure protocol settings' configuration window. The 'Remote IP address' field is highlighted with a red dashed box and contains the value '192.168.1.190'. Other fields include Mode (set to UDP), UDP port (3000), and TCP port (3101). 'Apply settings' buttons are present at the top right and bottom right of the window.

INSTALACION VERIFICADOR NQire

Para configurar la comunicacion en WI-FI, (teniendo los datos que debe ingresar en los campos), se puede configurar ESSID y WIRELESS KEY.



Newland Configuration tool

- Home
- Network**
- Messages
- Scanner
- Miscellaneous
- Log
- Backup

WiFi


ESSID

Wireless key type WPA or WPA2

Wireless key

Use DHCP No Yes

La siguiente imagen, muestra configuracion de WI-FI por DHCP. Una ves modificado los datos de los campos, precionar el boton de aplicar, (Apply setting).



Newland Configuration tool

- Home
- Network**
- Messages
- Scanner
- Miscellaneous
- Log
- Backup
- Time
- Update
- Reboot

WiFi

ESSID

Wireless key type WPA or WPA2

Wireless key

Use DHCP No Yes

IP address


Netmask

Gateway

Nameserver 1

Nameserver 2

Para poder entrar en la configuracion utilizando la herramienta Android de Nquire, se escanean los siguientes codigos de barra. Primero **Enter Setup**, luego **Return to Desktop**




Enter Setup




Return to Desktop

INSTALACION VERIFICADOR NQuire

Mostrara la siguiente pantalla



Luego, presionar **Settings**, de esta forma ingresara en la configuracion del equipo, y mostrara la siguiente pantalla.



Una vez que se realizan todas las configuraciones de comunicación, se debe instalar el software iTegra. Este software se puede optar, desde la pagina de KRETZ S.A.



El software es el que va a contener, todos los datos de los productos, para que al momento de querer verificar el precio de algun producto, el NQUIERE, lo obtendra desde el iTegra.

INSTALACION VERIFICADOR NQuire

The screenshot displays the 'ABM PLU's' (Product Management) window in the iTegra system. The window is titled 'ABM PLU's' and has a close button (X) in the top right corner. The main area contains a form with the following fields and options:

- Número:** Input field with value '0'.
- Código:** Input field.
- Nombre:** Input field.
- General Tab:**
 - Descripción:** Input field.
 - Departamento:** Dropdown menu with '1' and 'Depto. 1'.
 - Familia:** Dropdown menu with '0'.
 - Precio:** Input field.
 - IVA:** Dropdown menu with 'Exento'.
 - Tara Preempaquetado (kg):** Input field.
 - Tipo producto:** Dropdown menu with 'Pesable'.
 - Vencimiento:** Input field.
 - Consumo Preferente:** Input field.
 - Unico:**
 - Negativo:**
 - Abierto:**
- Precio x Rango Tab:**
 - Precio alternativo:** Input field.
 - Imp. Interno:** Dropdown menu with '0.000'.
 - Tara Público (kg):** Input field.
 - Punto Rep.:** Input field.
 - Imprimir fecha de envasado:**
 - Activo:**
 - Oferta:**

Buttons at the bottom of the form include 'Agregar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Todos', 'Ayuda', and 'Salir'. On the right side, there are 'Guardar', 'Cancelar', and navigation buttons '<<', '<', '>', '>>'.

Nota: si no conoce el software iTegra, obtenga el manual de iTegra, a travez de la página de KRETZ S.A.